







<div>40 mm</div> <div>PŁYTA BOARD</div>	OBLICZENIA / CALCULATION		
	Sym.	Wzór / Formula	Objaśnienia / Explanation
	S1	$S1 = 0,5S + 40$	Szerokość skrzydła - zależna od szerokości otworu przejściowego i zakładek / Width of door leaf depends on the width of door opening and overlap
	H1	$H1 = H + 66$	Wysokość skrzydła - zależna od wysokości otworu przejściowego / Height of the door leaf, depends on the height of the clear opening.
	Wc	$Wc = 4 \times S1 + 184$	Całkowita szerokość systemu - minimalna szerokość systemu dla danej szerokości skrzydła S1 / Total width of the system, minimal width of the system for a given width of door leaf S1
	W	$W = Wc - 4$	Długość szyny, profilu naściennego, profilu maskującego, uszczelki i szczotki / Length of the rail, wall profile, cover profile, seal and brush

⚠ Szczegółowe objaśnienia dotyczące wariantów I oraz II znajdują się na ostatniej stronie tej instrukcji. ⚠
Detailed explanations regarding variant I and variant II can be found on last page of this manual.

Wariant I / Variant I

Wariant II / Variant II






Wyjaśnienie wymiarów W i W_c na ostatniej stronie instrukcji.
Explanation of the W and W_c dimensions on the last page of the manual



Schemat układu synchronizacji Scheme of synchronisation system



1. Kółko linki - montujemy na końcach szyny

2. Uchwyt regulacyjny drzwi lewych - jego montaż jest wielo stopniowy i wykonujemy go na lewym skrzydle w 1/2 szerokość skrzydła. Służy do mocowania wolnego końca linki oraz umożliwiał końcowe napięcie linki za pomocą śruby regulacyjnej.

3. Ślizgacz linki - Blachę ślizgacza przed wsunięciem w szynę, należy umieścić w jednym z odbojników . Służy do podtrzymania linki w środkowej sekcji systemu, z którą powinni się tylko delikatnie stykać.

4. Uchwyt drzwi prawych - jego montaż jest wielo stopniowy i wykonujemy go na prawy skrzydle w 1/2 szerokość skrzydła. Służy do synchronizacji skrzydła lewego z prawym

5. Kółko linki z napięciem - poprawia kulturę pracy systemu i cały czas napina linkę, nawet po jej rozciągnięciu się z czasem. Jest wymienne z normalnym kółkiem i wystarczy tylko jedno na cały system. Jest elementem opcjonalnym.


1. Rope wheel – mounted on the ends of rail

2. Regulation handle of left door - its mounting is multistage and made on the left door leaf in the middle of the door leaf's width. It is used for mounting the loose end of the rope and enables the final tension of the rope with the regulation screw.

3. Rope slider – before putting the plate of the slider in the rail, you must place it in one of the fenders. It is meant for holding the rope in the center of the system, with which it should gently touch.

4. Handle of right door - its mounting is multistage and is made on the right door leaf in the middle of its width. It is meant for synchronizing the right and left door leaf.


5. Rope wheel with tension – adjusts the systems work and controls the tension of the rope, even after it is stretched because of time. It is exchangeable with a regular wheel and one is enough for the whole system. It is an optional element.





A L


1



E N

KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


2






B E G M N P R

3







GUSTAVSON

KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR CASSETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS



J K




Montaż dla zaślepki prawej **K** przebiega w identyczny sposób jak dla zaślepki lewej **J**, która została przedstawiona na rys.
Mounting of the right plug **K** is identical as the left plug **J**, that is presented on the drawing.






F I T U

6




7



R

O


8












E

9






GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

**U****11****O U****12****T****13**



N



14



GUSTAVSON

KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH

POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS



*Chwytek samodomykacza jest elementem przesuwalnym i można go dowolnie przesuwac w szynie. Wymiar jest orientacyjny.

Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła **S1 min.
W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy w systemie synchronicznym **S1 min = (2 x 451) + 5 = 907mm**





*Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.




This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width **S1 min

In case of use two softclosers **S1 min = (2 x 451) + 5 = 907mm**



**G****15**



INFORMACJE DODATKOWE O SYSTEMIE / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

1. Różnice w wariantach systemu / Differences in the variants of the system.

Wariant I jest wariantem podstawowym naszego systemu i jest dostosowany do skrzydła drzwiowego o grubości 40mm. **Wariant II** to wariant przystosowany do skrzydeł o grubości od 18mm do 24mm. Główną różnicą jest zastosowanie profilu naściennego (montażowego), którego szerokość (grubość) jest znacznie mniejsza od profilu stosowanego w wariantcie I. Pozwala na przysunięcie skrzydła bliżej ściany i tym samym zmniejszenie szczeliny między skrzydłem a ścianą dla bardziej estetycznego wyglądu. Następnymi różnicami są:

- prowadnik dolny, który jest krótszy, aby zachować pionową oś skrzydła przy profilu naściennym (montażowego)
- możliwość zastosowania szczotki wsuwanej w profil, maskująca szparę między skrzydłem a maskownicą frontową
- krótsze zaślepki boczne na szerokość 49 mm (patrz rysunek)
- brak możliwości zastosowania uszczelek montowanych na profilu naściennym

Variant I is a basic option of our system and is adapted for a door leaf of 40mm thickness. Variant II is an option adapted for door leaf from 18mm to 24mm thickness. The main difference is the use of the wall (mounting) profile, which width (thickness) is smaller than in variant I. This allows to move the door leaf closer to the wall and, at the same time, decrease the slot between the door leaf and the wall, for a more aesthetic look. Other differences are:

- lower guide, which is shorter, in order to keep the vertical axis of the door leaf by the wall (mounting) profile
- possibility of using the brush inserted into the profile, to cover the slot between the door leaf and the cover profile
- shorter side plugs for 49mm width (see drawing)
- no possibility of using seals mounted on the wall profile

2. Wymiary W i Wc / Dimensions W and Wc.

Wartość wymiaru **W** określa nam minimalną długość profili (naściennego, szyny oraz maskownicy), która jest zależna od wyliczonej szerokości skrzydła S1. Wartość ta pozwala na określenie jakiej długości profile musimy zakupić oraz na jaką długość możemy przyciąć profile, gdy mamy zbyt mało miejsca na system między ścianami. Wartość wymiaru **Wc** określa nam całkowity wymiar systemu, który będzie nam zajmował miejsce na ścianie. Jest wartością wymiaru **W** powiększoną o grubość dwóch zaślepek bocznych, które są wykonane z aluminiowych płytek o grubości 2mm.

The value of dimension **W** defines the minimum length of profiles (wall, rail and cover), which depends on the calculated width of the S1 leaf. This value allows you to specify what length of profiles you need to purchase and on what length we can cut profiles when there is not enough space between walls for the system. The value of the **Wc** dimension determines the overall size of the system, which will take up the space on the wall. It is the value of dimension **W** plus the thickness of two side CAPS, which are made of aluminum plates with a thickness of 2mm.

3. Otwory montażowe w profilach naściennych oraz długości profili / Mounting holes in wall profiles and lengths of profiles.

Oferujemy profile w następujących długościach 2m, 3m, 4m. Te długości dotyczą profili naściennych, szyny oraz maskownic frontowych.

Profile naścienne są dostarczane już nawierconymi otworami montażowymi. Z uwagi na technologię nawiercania otworów, odcieranie odbywa się zawsze od dwóch stron (krawędzi) profili tak, aby otwory były rozmieszczone symetrycznie względem środka profilu. Pierwsze otwory znajdują się zawsze 50mm od krawędzi profilu, a każdy następny 250mm dalej. Rozmieszczenie otworów w profilach w zależności od długości zamieszczono w tabeli poniżej.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for wall profiles, rails and front covers. Wall profiles are supplied with pre-drilled mounting holes.

Due to the technology of drilling holes, the measurement is always done from two sides (edges) of the profiles so that the holes are placed symmetrically to the center of the profile.

The first holes are always 50mm from the edge of the profile, and each next 250mm further. The position of holes in profiles, depending on the length, is showed in the below table.

Rozmieszczenie otworów montażowych / Position of mounting holes

Długość Length	Wymiary liczone od lewej krawędzi profilu (mm) Dimensions calculated from the left edge of the profile															
	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-
2m	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-
3m	50	300	550	800	1050	1300	1500	1700	1950	2200	2450	2700	2950	-	-	-
4m	50	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2000	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć SA uchyli się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory SA refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.